reftools.ch
Schönbühlstrasse 8
CH-8635 Dürnten

+41 55 250 53 22
info@reftools.ch

Fastime 30 – Mode d'emploi



Navigation entre les modes principaux :
Maintenez B enfoncé pour passer d'un mode à l'autre :

- Heure/Calendrier (écran d'accueil)
- Minuteur de match pour arbitre
- Chronomètre

Navigation entre les sous-modes :

Mode Pas et Alarme : sur l'écran Calendrier, maintenez **C** enfoncé pour accéder au mode Alarme. Appuyez sur **B** pour afficher le podomètre et le chronométrage.

Utilisation du minuteur de match pour arbitre :

En mode Arbitre, la montre affiche deux minuteurs. Le compte à rebours principal mesure le temps de jeu effectif, tandis qu'un minuteur auxiliaire mesure le temps additionnel / les prolongations.

Réglage des paramètres du match (avant le match) :

Accédez au mode Arbitre en maintenant **B** enfoncé.

Maintenez **A** enfoncé pendant 2 à 3 secondes jusqu'à ce que les chiffres clignotent.

Appuyez sur **B** pour parcourir les comptes à rebours, la période et les temps de pause.

Appuyez sur **D** pour augmenter la durée de la période (p. ex. 45 minutes pour un match standard). Appuyez sur **C** pour la diminuer. Maintenez la touche enfoncée pour modifier rapidement les chiffres.

Appuyez sur **A** pour enregistrer et verrouiller vos réglages.

Pendant le match :

Début du match : en mode Arbitre, maintenez **D** enfoncé au coup d'envoi. Le compte à rebours principal et le minuteur du temps total écoulé démarrent tous les deux.

Pause en cas de blessure / d'arrêt de jeu : maintenez **D** enfoncé lors d'un incident. Le compte à rebours principal se fige, mais le minuteur cumulatif continue de tourner en arrière-plan afin de calculer automatiquement le temps additionnel.

Reprise du jeu : maintenez **D** enfoncé à la reprise du jeu. Le chronomètre du match redémarre (en ajoutant ainsi votre temps additionnel). Le temps d'arrêt s'affiche sur la ligne inférieure.

Début de la période suivante : à la reprise du jeu pour la deuxième période ou mi-temps, maintenez **D** enfoncé au coup de sifflet pour démarrer le minuteur supérieur.

Réinitialisation après le match : maintenez **C** enfoncé pour réinitialiser le minuteur.

reftools.ch
Schönbühlstrasse 8
CH-8635 Dürnten

+41 55 250 53 22
info@reftools.ch

Mode Chronomètre :
Maintenez **B** enfoncé pour passer d'un mode à l'autre :

Appuyez sur **D** pour lancer le chronométrage.

Appuyez sur **C** pour enregistrer un temps au tour. Le temps au tour s'affiche sur la ligne supérieure, le temps intermédiaire sur la ligne du milieu (NB : en minutes, et non en secondes) et le temps total écoulé sur la ligne inférieure.

Lorsque vous appuyez sur **C**, l'affichage se fige pendant 6 secondes, mais le chronomètre continue de tourner.

Appuyez sur **D** pour arrêter

Rappel de la mémoire :
Appuyez sur **B** pour accéder au rappel de la mémoire et afficher les temps au tour et les temps intermédiaires. La mémoire peut être consultée à tout moment.

Appuyez sur **D** pour faire défiler les données ou sur **C** pour les afficher dans l'ordre inverse.

Appuyez sur **B** pour revenir au temps en cours ou au chronomètre arrêté.

Effacement de la mémoire : pour effacer la mémoire, **appuyez simultanément sur les 4 touches.** NB : cela réinitialise complètement la montre.

Réglage de l'heure et de la date :
Accédez à l'écran Calendrier.

Maintenez **A** enfoncé jusqu'à ce que les chiffres commencent à clignoter.

Appuyez sur **B** pour parcourir les valeurs.

Appuyez sur **D** pour augmenter la valeur ou sur **C** pour la diminuer.

Appuyez sur **A** pour enregistrer et quitter.



Éteindre l'écran :
Vous pouvez économiser la pile en éteignant l'écran.

En mode Heure/Calendrier, maintenez **B et C** enfoncés simultanément pendant plus de 2 secondes. L'écran s'éteint.

La montre continue de fonctionner normalement, mais les autres fonctions sont réinitialisées.

Pour rallumer l'écran, appuyez sur **n'importe quelle touche** pendant plus d'une seconde.

Mode Pas et Alarme :
Appuyez sur **D** pour activer/désactiver l'alarme.

Régler l'alarme : maintenez **A** enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que les chiffres clignotent.

Maintenez **B** enfoncé pour passer d'une section à l'autre.

Utilisez **C** pour diminuer les chiffres et **D** pour les augmenter.

Appuyez sur **A** pour enregistrer vos réglages.

Réinitialiser le podomètre : sur l'écran des pas, maintenez **C** enfoncé pendant 2 secondes.

Fonctions supplémentaires :
Rétroéclairage : appuyez sur **A.**

Heure d'été : en mode Heure/Calendrier, appuyez sur B pour activer/désactiver l'heure d'été. L'heure supplémentaire est activée automatiquement.