reftools.ch
Schönbühlstrasse 8
CH-8635 Dürnten

+41 55 250 53 22
info@reftools.ch

Fastime 30 – Istruzioni per l'uso



Navigazione tra le modalità principali:
Tenere premuto B per passare da una modalità all'altra:

- Ora/Calendario (schermata principale)
- Timer partita per arbitri
- Cronometro

Navigazione tra le sottomodalità:

Modalità Passi e Sveglia: nella schermata Calendario, tenere premuto C per accedere alla modalità Sveglia. Premere **B** per visualizzare il contapassi e il cronometraggio.

Utilizzo del timer partita per arbitri:

In modalità Arbitro, l'orologio presenta una visualizzazione a doppio timer. Il conto alla rovescia principale misura il tempo di gioco effettivo, mentre un timer ausiliario misura il recupero/i tempi supplementari.

Impostazione dei parametri della partita (prima della partita):

Accedere alla modalità Arbitro tenendo premuto **B**.

Tenere premuto **A** per 2–3 secondi finché le cifre lampeggiano.

Premere **B** per scorrere tra i timer del conto alla rovescia, il periodo e i tempi di pausa.

Premere **D** per aumentare la durata del periodo (ad es. 45 minuti per le partite standard). Premere **C** per diminuirla. Tenere premuto per modificare rapidamente le cifre.

Premere **A** per salvare e bloccare le impostazioni.

Durante la partita:

Inizio della partita: in modalità Arbitro, tenere premuto **D** al fischio d'inizio. Si avviano sia il conto alla rovescia principale sia il timer del tempo totale trascorso.

Pausa per infortunio/interruzione: tenere premuto **D** in caso di incidente. Il conto alla rovescia principale si blocca, ma il timer cumulativo continua a funzionare in background per calcolare automaticamente il recupero.

Ripresa del gioco: tenere premuto **D** alla ripresa del gioco. Il cronometro della partita riparte (aggiungendo così il recupero). Il tempo di interruzione viene visualizzato nella riga inferiore.

Avvio del periodo successivo: alla ripresa del gioco per il secondo periodo o tempo, tenere premuto **D** al fischio per avviare il timer superiore.

Azzeramento dopo la partita: tenere premuto **C** per azzerare il timer.

reftools.ch
Schönbühlstrasse 8
CH-8635 Dürnten

+41 55 250 53 22
info@reftools.ch

Modalità Cronometro:
Tenere premuto **B** per passare da una modalità all'altra.

Premere **D** per avviare il cronometraggio.

Premere **C** per registrare un tempo sul giro. Il tempo sul giro viene visualizzato nella riga superiore, il tempo intermedio nella riga centrale (NB: in minuti, non in secondi) e il tempo totale trascorso nella riga inferiore.

Quando si preme **C**, le cifre si fermano per 6 secondi, ma il cronometro continua a funzionare.

Premere **D** per fermare.

Richiamo della memoria:
Premere **B** per accedere al richiamo della memoria e visualizzare i tempi sul giro e i tempi intermedi. La memoria può essere richiamata in qualsiasi momento.

Premere **D** per scorrere i dati o **C** per visualizzarli in ordine inverso.

Premere **B** per tornare al tempo in corso o al cronometro fermo.

Cancellazione della memoria: per cancellare la memoria, **premere contemporaneamente tutti e 4 i pulsanti.** NB: in questo modo l'orologio viene completamente azzerato.

Impostazione di ora e data:
Andare alla schermata Calendario.

Tenere premuto **A** finché le cifre iniziano a lampeggiare.

Premere **B** per scorrere tra i valori.

Premere **D** per aumentare il valore o **C** per diminuirlo.

Premere **A** per salvare e uscire.



Spegnimento del display:
È possibile risparmiare la batteria spegnendo il display.

In modalità Ora/Calendario, tenere premuti contemporaneamente **B e C** per più di 2 secondi. Il display si spegne.

L'orologio continua a funzionare normalmente, ma le altre funzioni vengono azzerate.

Per riaccendere il display, premere un pulsante qualsiasi per più di 1 secondo.

Modalità Passi e Sveglia:
Per accedere a questa schermata, vedere sopra.

Premere **D** per attivare/disattivare la sveglia.

Impostazione della sveglia: tenere premuto **A** per 2 secondi finché le cifre lampeggiano.

Tenere premuto **B** per scorrere tra le sezioni.

Usare **C** per diminuire e **D** per aumentare le cifre.

Premere **A** per salvare le impostazioni.

Azzeramento del contapassi: nella schermata dei passi, tenere premuto **C** per 2 secondi.

Funzioni aggiuntive:
Retroilluminazione: premere **A**.

Ora legale: in modalità Ora/Calendario, premere **B** per attivare/disattivare l'ora legale. L'ora aggiuntiva viene attivata automaticamente.